



×

TAO
ENTERPRISE

ユニコーン 取扱説明書 型番：ST-561T-B(黒)/ST-561T-W(白) マイクロ ATX ケース JAN：4947828202604/4947828202611

この度は、サントラスト × タオエンタープライズコラボモデル マイクロ ATX ケース Unicorn をお買い上げいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をお読みいただき、製品をご使用下さい。

内容物



	ケースファン取付け用ネジ	×8 本
	マザーボード取付け用スペーサー	×9 本 <small>※5本はマザーボードに取付け済み、4本は付属品袋の中にあります。</small>
	SSD/FDD/ODD 用ネジ	×12 本
	マザーボード/HDD/拡張スロット用ネジ	×30 本
	2.5 インチ HDD 用ネジ	×4 本




- ・ユーザー登録カード × 1
- ・保証書 × 1

・ケース (ST-561T-W または ST-561T-B)

・ビープスピーカー

・各種ネジ

可動式マウンタの動かし方





① 1のストッパーのつまみを持ち上げて横に倒し、ロックを解除します。2,3の2ヶ所のネジを外します。

② マウンタを左にスライドさせます。

③ 手前に向かって動かします。

④ 約 90°まで可動させられます。

拡張スロットの固定方法



■ ストッパーで固定
ロック部分 (①) をカチッと音がするまで押して解除します。ストッパー (②) を左方向に押し外します。VGA カードを取付けた後、ストッパーを戻すと固定できます。

■ ネジ固定も可能
各段にあるネジ穴に留めネジで VGA カードを固定することができます。

CPU クーラーの付け替え



マザーボード側のフレームは CPU クーラーをマザーボードから外さずに付け替えるデザインです。サイドパネルを外すだけで CPU クーラーの調整や付け替えが可能です。
※マザーボードによっては、このような付け替えに対応していない場合もございますので注意下さい。

使用上の注意

▲ パソコンの組み立て中、金属の角やふちなどで怪我をしないよう手袋をはめる等、十分注意して組み立てて下さい。



タオ エンタープライズ株式会社

ホームページ <http://www.taoenter.co.jp/>

ユーザーサポート <http://www.taoenter.co.jp/support/> または cs@taoenter.co.jp